



## TASKI ergodisc omni

## Vysokorychlostní jednokotoučový čisticí stroj – vysokorychlostní systém

TASKI ergodisc Vám přináší:

- Kompletní čisticí a údržbový systém
- Všestrannost
- Ergonomii
- Bezpečnost



### Kompletní čisticí a údržbový systém

1 stroj, 2 produkty, 3 pady poskytují jedinečně rychlý, efektivnější a více všestrannější systém. Tento kompletní čisticí a údržbový systém výrazně přispívá k nižším nákladům. Nižších nákladů je dosaženo díky zvýšení produktivity: v porovnání s běžnými sprejovými čisticími činnostmi může úspora činit až 40 %.

### Všestrannost

Jedná se o mnohoúčelový systém. Ergodisc omni v sobě zahrnuje vysokorychlostní systém (900 ot./min.) a pad s možností velkého přitlaku. Tyto parametry pak ve spojení se speciálními chemickými přípravky a pady umožňují hloubkové čištění a zalešťování, stejně tak i denní údržbu. Jedinečný ovládací systém usnadňuje použití, dokonce i v přeplněných prostorech.

### Ergonomie:

#### Lepší pracovní podmínky zvyšují produktivitu:

- anatomicky tvarovaná rukojeť
- nízká úroveň vibrací
- nízká hlučnost
- plynulé rozjezdy

### Bezpečnost:

#### Vyšší pracovní bezpečnosti je zde docíleno díky:

- ochraně ruky při sevření rukojeti
- dvojitě izolaci pro zvýšenou bezpečnost před elektrickým proudem
- zdvojené bezpečnostní pojistce

### Technická data

Šíře pracovního záběru	43 cm
Rychlost	900 ot./min.
Váha	42 kg
Výška motoru	41.5 cm
Příkon	1400 W
Napětí	220 / 230 V / 50Hz
Délka kabelu	15 m
Hlučnost	60 dB(A)
Ochranná třída	Ochranná třída I
Certifikáty	CE

# TASKI ergodisc omni

Model	Katalogové číslo
TASKI ergodisc omni (230V/50Hz) EURO	8004630
Ochranná omni manžeta	8505440
Další informace o dostupném příslušenství	na požádání

## 3 jednoduché kroky vedoucí k dokonalému vzhledu

Omni systém Vám pomůže prodloužit životnost Vaší podlahové emulze prodloužením doby nutné k provedení dalšího strhávání. Stejně tak může být stroj použit na podlahy, které jsou citlivé na vodu, např. dvojité podlahy, dřevěné nebo tam, kde nemůžeme použít podlahovou emulzi.

### Krok 1: Hlubkové čištění

Připravte podlahu na Váš údržbový program, použijte TASKI ergodisc Omni v kombinaci s Jontec Stripo a modrým padem k odstranění škrábanců, usazených nečistot a zbytků disperze z Vaší podlahy. Hlubkové čištění by mělo být prováděno každý den po dobu, dokud není dosaženo požadované čistoty. Omni systém je do jisté míry efektivní i v prostorách, které není možné kvůli provozu uzavřít nebo nemůže být použito procedury mokrého strhávání.

### Krok 2: Denní čištění a údržba

K zajištění denního čištění a údržby použijte TASKI ergodisc Omni spolu Jontec Restore a červeným padem.

### Krok 3: Střední čištění

Množství nečistot, smetí a vrstvy a disperze se postupem času zvyšuje. V okamžiku, kdy vzhled je již nevyhovující, budete požadovat periodické opakování hlubkového čištění z důvodu odstranění hlubších rýh a nečistot z nanesené vrstvy nebo použijete Jontec Stripo v kombinaci s červeným padem k odstranění stop vzniklých nadměrným užíváním podlahy.

